Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2

3 en 1 Poussette
Remorque
Poussette tout-terrain

MODE D'EMPLOI FRANÇAIS



Référence: 124 000 615



MENTIONS LÉGALES

Publié par: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 50825 Cologne Allemagne

Copyright © 2014 Zwei plus zwei GmbH. Tous droits réservés. La reproduction, la diffusion ou l'utilisation non autorisées des textes, indications et images de ce mode d'emploi est interdite.

Vous pouvez commander des modes d'emplois supplémentaires pour l'utilisation de ce véhicule auprès de Zwei plus zwei GmbH ou les télécharger sur le site www.croozer.eu. Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Toutefois, si vous trouvez une erreur, nous vous serions reconnaissants de nous l'indiquer pour que nous puissions la corriger.

Conception, texte, réalisation graphique et rédaction :

W. Piontek, www.technik-transparent.de

Photos: W. Piontek et Zwei plus zwei GmbH

1



Contenu

Description	Sur la route avec le Croozer Kid 23
Position des éléments	Serrer et libérer le frein de stationnement 23
Système 3 en 1	Ouvrir et fermer la bâche
Blocages rapides et goupilles de sécurité 3	Monter dans la remorque et en descendre 24
Pour quelles utilisations le Croozer Kid est-il conçu? . 4	Attacher et détacher la ceinture de sécurité 25
Pour quelles utilisations le Croozer Kid n'est-il pas	Régler le harnais de sécurité selon la stature de
conçu ?	l'enfant
Orientations et conventions 4	Ajuster l'appuie-tête
Normes applicables	Transporter des bagages
	Atteler le Croozer Kid au vélo tracteur
Consignes de sécurité 5	Particularités à respecter lors que vous
Symboles et avertissements 5	tractez une remorque à vélo
Lisez et respectez les instructions de ce mode	Particularités lors de l'utilisation du Croozer Kid
d'emploi	comme poussette
Qui peut monter dans le Croozer Kid? 5	Particularités lors de l'utilisation du Croozer Kid
Exigences requises pour le conducteur du vélo	comme poussette tout-terrain
tractant la remorque 5	
Exigences requises pour le vélo tractant la remorque 5	Transporter le Croozer Kid 36
Dispositions légales pour le transport d'enfants 6	
Avant de partir	Inspection et entretien du
Tracter le Croozer Kid comme remorque vélo 6	Croozer Kid
Utilisation du kit tout-terrain du Croozer Kid 7	Intervalles d'inspection
Rangement et transport	Intervalles d'entretien
Assemblage, entretien et réparation 7	Inspection du timon, de l'attelage, du kit tout-terrain
	et du kit poussette
Montage initial et assemblage du	Inspection de la toile de l'habitacle
Croozer Kid	Inspection des roues
Vérifier le contenu de la livraison 8	Inspection et entretien de la pression et des pneus . 38
Déplier le Croozer Kid	Entretien des axes des roues
Installation du pare-chocs, des réflecteurs et	Conduite à tenir après un accident
des patins de frein	Netterner et neuronement du
Montage et démontage des roues	Nettoyage et rangement du
Montage et démontage du guidon	Croozer Kid
Communication to Communication and	Comment nettoyer et entretenir le
Convertir le Croozer Kid en	Croozer Kid ?
remorque vélo	Comment ranger le Croozer Kid ?
Montage et démontage du timon	Elimination du Croozer Kid 4
Montage de l'attache sur le vélo	Dannésa taghniques
tractant la remorque	Données techniques 42
Montage du fanion de sécurité	Accessoires
Transformer le Croozer Kid en	Accessores
	Carantia
poussette	Garantie
Montage de la roue de la poussette 19	Assistance en cas de problèmes 45
Transformer le Croozer Kid en	Assistance en cas de problemes 40
poussette tout-terrain 20	Revendeurs
Montage des bras	1/GVG UGU 3
Montage de la roue tout-terrain	
Utilisation de la sangle de sécurité	
Oundation de la saligie de seculite ZZ	

CroozerKid15-F-10-14








Système 3 en 1



Blocages rapides et goupilles de sécurité



Qu'est-ce que le Croozer Kid?

Le Croozer Kid est un véhicule destiné au transport des enfants. Il est composé d'une base qui peut être rapidement et facilement transformée en une remorque pour vélo, une poussette ou une poussette tout-terrain. Plus besoin d'avoir tout un parc de véhicules, car avec le Croozer Kid vous pouvez emmener votre enfant pour faire un tour en vélo, une balade ou une randonnée.

Pour quelles utilisations le Croozer Kid est-il concu?

Le Croozer Kid est destiné au transport d'enfants dans le cadre privé, en usage diurne sur des routes et des chemins damés, sous forme de remorque vélo, de poussette ou de poussette tout-terrain. Les instructions de ce mode d'emploi doivent être respectées à tout moment. Les enfants transportés doivent être capables de se tenir assis tout seuls et leur âge ne doit pas être inférieur ou supérieur à l'âge préconisé. S'ils ne sont pas encore capables de se tenir assis tout seuls, l'emploi du siège bébé Croozer Orientations et conventions est nécessaire. De plus, il est possible de transporter des bagages dans les compartiments prévus à cet effet en respectant la charge autorisée indiquée dans le tableau suivant. Les bagages doivent être impérativement fixés de manière à ce qu'ils ne puissent pas glisser ou mettre en danger les enfants.

Charge utile maxi* (enfant + bagages)	
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	35 kg (77 lbs), 1 enfant max. 45 kg (100 lbs), 2 enfants max.
dont compartiment arrière	5 kg (11 lbs) max.
dont sac pour la gourde pour guidon	2 kg (4.4 lbs) max.
Âge minimum des passagers	
Sans siège pour bébé (accessoire)	6 mois (lorsque l'enfant peut se tenir assis tout seul)
Avec siège pour bébé (accessoire)	1 mois
Âge maximal des passagers	
Sans siège pour bébé (accessoire)	6 ans
Avec siège pour bébé (accessoire)	10 mois
Taille maximale des passagers	117 cm (46 pouces)
Charge sur le timon	3 à 8 kg (6,6 à 17,6 lbs)
*Les valeurs indiquées ne valent que dans la mesure où la	

Si le Croozer Kid est utilisé comme remorque vélo dans de mauvaises conditions de visibilité, au crépuscule ou la nuit, il doit être équipé en plus d'un éclairage conforme aux lois et règlements régissant la circulation dans le pays où il est utilisé. Le Croozer Kid ne doit être équipé qu'avec des pièces ou accessoires autorisés par Zwei plus zwei GmbH.

charge sur le timon est comprise entre la valeur minimale de 3 kg (6,6 lbs) et la valeur maximale de 8 kg (17,6 lbs). Cf.

page 28.

Pour quelles utilisations le Croozer Kid n'est-il pas conçu?

Toute utilisation non mentionnée au paragraphe ci-dessus est interdite. Le Croozer Kid ne doit pas être utilisé pour transporter des enfants accompagnés d'animaux. Le Croozer Kid ne doit pas être utilisé comme remorque ba-

gagère. Le kit tout-terrain et le kit poussette ne doivent pas être utilisés pour le jogging ou le roller-blade. L'utilisation commerciale, la surcharge, des vitesses trop élevées, l'élimination non-conforme de vices et l'utilisation sur des chemins non damés sont interdites. Le montage de sièges auto et le transport de véhicules pour enfants ou de bagages sur le guidon hormis le sac pour la gourde proposé comme accessoire par Zwei plus zwei GmbH ne sont pas autorisés.

La remorque Croozer Kid ne doit jamais être tirée par des engins motorisés tels que les mobylettes ou les motocyclettes. Cela vaut également pour les vélos électriques dépassant une vitesse de 25km/h. Le dispositif d'attelage sur axe ne doit pas être monté sur des vélos électriques avec moteur arrière, sauf si cela est autorisé par le fabricant. Zwei plus zwei GmbH décline toute responsabilité pour tout dommage résultant du non-respect de ces consignes.

Sauf indication contraire, les termes droite et gauche s'entendent toujours dans le sens de la marche. Pour des raisons de simplicité, la plupart du temps, ce mode d'emploi parle d'un seul enfant. Le Croozer Kid for 2 peut transporter deux enfants et le Croozer Kid for 1 un enfant.

Pour des raisons de clarté, la plupart des photos et des graphiques de ce mode d'emploi représentent le Croozer Kid for 2. Les descriptions valent également pour le Croozer Kid for 1 et se réfèrent dans ce cas à un seul siège.

Normes applicables

Les normes suivantes ont été prises en compte : EN 15918:2011 und A1: 2013, EN 1888:2012



Consignes de sécurité

Symboles et avertissements



DANGER!

Cet avertissement indique un danger pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles si les consignes énoncées ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT!

Cet avertissement indique un danger pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles si les consignes énoncées ne sont pas respectées.



ATTENTION!

Cet avertissement indique un danger pouvant provoquer des blessures légères si les consignes énoncées ne sont pas respectées.

AVIS

Cet avertissement indique un danger matériel pouvant endommager le Croozer Kid ou l'environnement si les consignes énoncées ne sont pas respectées.

Conseil: dans ce mode d'emploi, « Conseil » indique un conseil utile pour l'utilisation ou l'entretien du Croozer Kid.

Lisez et respectez les instructions de ce mode d'emploi

Ce manuel contient des informations extrêmement importantes pour la sécurité de votre enfant lors du transport. C'est pourquoi il est très important de lire attentivement l'ensemble du mode d'emploi et de respecter les instructions. Si vous ne comprenez pas certaines indications, veuillez vous adresser à votre revendeur Croozer. Veuillez conserver ce mode d'emploi, peut-être en aurez-vous besoin ultérieurement. Si vous vendez ou donnez le Croozer Kid à quelqu'un d'autre, veuillez y joindre le mode d'emploi. Veuillez également tenir compte du mode d'emploi du vélo tractant la remorque.

Qui peut monter dans le Croozer Kid?

Le Croozer Kid peut transporter des enfants d'environ 6 mois à 6 ans d'une taille maximale de 117 cm (46 pouces). L'enfant doit être capable de se tenir assis tout seul. Chez les enfants qui ne peuvent pas encore se tenir assis tout seuls, la musculature n'est pas encore entièrement développée. Le transport dans le Croozer Kid peut être dommageable à leur santé. Ces enfants doivent être uniquement transportés dans le siège bébé disponible comme accessoire.

Le Croozer Kid for 2 est prévu pour deux enfants maximum, le Croozer Kid for 1 pour un seul enfant.

Exigences requises pour le conducteur du vélo tractant la remorque

L'âge minimum requis pour tracter la remorque à vélo est de 16 ans dans la plupart des pays en UE.

En cas de doute, renseignez-vous sur les dispositions légales de l'Etat ou de la région où vous souhaitez utiliser le Croozer Kid.

Exigences requises pour le vélo tractant la remorque

Le vélo tractant la remorque doit être homologué par son fabricant pour la traction d'une remorque, se trouver dans un parfait état de fonctionnement et être équipé de freins efficaces. La roue arrière du vélo tractant la remorque devrait être équipée d'une protection anti-projections efficace. Autrement, des cailloux ou d'autres objets projetés pourraient blesser l'enfant. La remorque pour enfants ne doit pas être tirée par des engins motorisés, à l'exception des VAE dont le pédalage est assisté par un moteur électrique et qui, d'un point de vue légal, sont considérés comme des bicyclettes. Les vélos électriques avec une vitesse supérieure à 25 km/h ne sont pas autorisés. Le vélo tractant la remorque devrait être équipé d'une béquille latérale solide pour que les enfants puissent monter et descendre en toute sécurité.

Renseignez-vous sur les dispositions légales concernant le vélo tractant la remorque de l'Etat ou de la région où vous souhaitez utiliser le Croozer Kid.

Le Croozer Kid ne doit être attelé qu'à des vélos tracteurs pourvus d'une roue arrière dont le diamètre est compris entre 26 et 29 pouces (559-635 mm). Ces indications se trouvent sur le flanc du pneu de la roue arrière. Par exemple, l'indication 42-622 signifie que la largeur du pneu est de 42 mm et que son diamètre est de 622 mm (c.à.d. 28 pouces).

Dispositions légales pour le transport d'enfants

Respectez les dispositions légales pour le transport d'enfants dans les remorques pour enfants. Dans certains pays, le transport d'enfants dans les remorques pour enfants est interdit ou soumis à une restriction d'âge. En cas de doute, renseignez-vous sur les dispositions légales de l'Etat ou de la région où vous souhaitez utiliser le Croozer Kid.

Avant de partir...

Familiarisez-vous avec le Croozer Kid avant de l'utiliser pour transporter des enfants. Avant votre premier trajet avec des passagers, Zwei plus zwei GmbH recommande de faire un essai sans enfant, mais avec un poids correspondant à celui des enfants, sur un terrain avec peu de circulation. A cet effet, vous pouvez par exemple remplir un sac à dos et l'attacher sur le siège. Cela vous permet de vous familiariser avec l'encombrement et le comportement routier de l'attelage.

Attacher les enfants

L'enfant doit toujours être attaché dans le Croozer Kid. Respectez les instructions de ce mode d'emploi concernant la fixation correcte des ceintures de sécurité. Un enfant pas ou incorrectement attaché pourrait subir des blessures très graves en cas d'accident ou de freinage brutal.

Surveiller les enfants

Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance dans le Croozer Kid. Veillez à ce que la remorque soit bien ventilée et que la température y soit agréable. Faites en sorte que votre enfant se sente à l'aise dans le Croozer Kid.

Laisser le guidon en place

Laissez toujours toujours le guidon fixé sur le Croozer Kid. En cas d'accident, il fait office d'arceau de sécurité et protège les passagers.

Risque de coincement

Lors du pliage et du dépliage du Croozer Kid, ne mettez pas les doigts ni les mains dans les parties mobiles du cadre et du mécanisme de verrouillage.

Tracter le Croozer Kid comme remorque vélo Avant de partir, n'oubliez pas de vérifier à chaque fois :

- Les roues sont-elles bien fixées ?
- Le mécanisme de verrouillage est-il bien enclenché ?
- Toutes les goupilles de sécurité sont-elles correctement insérées et sécurisées ? Aucune goupille de sécurité ne doit pendre librement.
- Vérifiez la pression des pneus avant chaque départ. La pression de gonflage doit impérativement être comprise entre les valeurs minimale et maximale indiquées sur le flanc du pneu (voir également p. 38). N'utilisez pas de compresseurs, par exemple ceux existant dans les stations-service. Les pneus et les chambres à air pourraient éclater.

Utiliser le frein de stationnement

Pendant que les enfants montent ou descendent, il faut activer le frein de stationnement pour que le véhicule ne puisse pas partir en autonomie.

Virages

Dans les virages, roulez toujours au pas. La vitesse est souvent sous-estimée, notamment avec les VAE. La remorque pourrait basculer en raison de la force centrifuge, ce qui peut provoquer des accidents pouvant causer des blessures très graves ou mortelles.

Rouler en descente

Réduisez toujours votre vitesse lorsque vous descendez une pente. En cas de vitesse excessive, la remorque peut déraper ce qui peut provoquer des accidents pouvant causer des blessures très graves ou mortelles.

Rouler sur des bordures de trottoir ou des surfaces accidentées

Si vous roulez sur des bordures de trottoir ou d'autres inégalités du sol avec une seule roue, la remorque peut être projetée vers le haut et basculer, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. C'est surtout le cas de remorques vides. C'est pourquoi vous devez rouler très lentement et avec précaution sur de tels obstacles. Ne passez jamais sur des marches ou des escalators.

Risque de blessures résultant de pièces en rotation

Veillez toujours à ce que les enfants ne puissent pas mettre les mains dans les roues ou la roue arrière du vélo tractant la remorque. Cela pourrait causer des blessures graves.

Fermer la bâche

En roulant avec la remorque, veuillez toujours fermer la bâche ou la moustiquaire. Cela permet d'éviter que des insectes pénètrent dans les yeux de l'enfant ou que de petites pierres soient projetées dans la remorque par la roue arrière du vélo tracteur, ce qui peut blesser l'enfant. Les fenêtres en plastique et la toile de l'habitacle du véhicule n'assurent qu'une protection limitée contre les rayons UV. Veillez à protéger l'enfant contre ces rayons comme s'ils étaient à l'air libre.

Être visible pour les autres

N'utilisez jamais votre Croozer Kid comme remorque vélo sans le fanion de sécurité fourni avec le Croozer Kid. Il permet aux autres usagers de la route de mieux vous voir.

Transporter des bagages

Ne transportez jamais de bagages à côté de l'enfant assis ou au niveau des pieds de l'enfant. Les bagages doivent être bien fixés dans le compartiment à bagages arrière pour qu'ils ne puissent pas glisser pendant le trajet. Des bagages non fixés ou une surcharge modifient le comportement routier du Croozer Kid et il est plus difficile de le maîtriser. De plus, des bagages peuvent être projetés contre le dossier et blesser l'enfant. Ne transportez jamais d'animaux en compagnie d'enfants dans le Croozer Kid. N'attachez aucune charge telle que des sacs (à l'exception du sac pour la gourde disponible comme accessoire),



des véhicules pour enfants etc. sur le guidon. Ils altèrent la stabilité et le comportement routier du véhicule, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

Fixer la sangle de sécurité

La sangle de sécurité fournie pour le kit tout-terrain doit toujours être fixée au guidon. Lorsque vous utilisez le kit remorque vélo, la sangle de sécurité est rangée sous la bâche du compartiment à bagages à l'intérieur de l'habitacle.

Utilisation du kit tout-terrain du Croozer Kid

Le kit tout-terrain du Croozer Kid est destiné aux balades et n'est pas homologué pour faire de la course à pied ou du roller-blade. Même si le véhicule est équipé du kit tout-terrain dans sa version standard et qu'il satisfait à toutes les exigences en matière de sécurité, nous devons formuler cet avertissement, car il y a des dangers émanant de facteurs étrangers au véhicule lui-même et qu'on ne peut donc pas prévoir.

Rangement et transport

Ne transportez jamais le Croozer Kid sur le toit d'une voiture, même plié. N'utilisez ou ne rangez pas le Croozer Kid par des températures inférieures à -20°C (-4° F). Les vitres plastifiées ne résistent pas au froid extrême.

Assemblage, entretien et réparation Montage initial et livraison lors de l'achat

Si vous avez acheté le Croozer Kid en magasin, le revendeur devrait installer le pare-chocs avant, les réflecteurs et les patins de frein. Si vous avez commandé votre Croozer Kid chez un vépéciste ou en ligne, nous recommandons de faire effectuer le montage initial dans un un atelier qualifié. Par ailleurs, le revendeur est obligé de fournir au client toutes les informations importantes pour l'utilisation du Croozer Kid.

Etat de fonctionnement

Le Croozer Kid ne doit être utilisé que s'il se trouve dans un état de fonctionnement impeccable et il doit être contrôlé régulièrement pour vérifier si les roues, le timon, le cadre, la toile d'habitacle, les goupilles de sécurité, les blocages rapides et les ceintures de sécurité sont endommagés. D'éventuelles détériorations doivent être réparées dans les règles de l'art avant toute utilisation ultérieure, de préférence par un atelier qualifié. Les intervalles d'entretien décrits au chapitre Entretien doivent dans tous les cas être respectés et les opérations préconisées effectuées. Utiliser le Croozer Kid s'il n'est pas en parfait état de fonctionnement peut provoquer des accidents pouvant causer des blessures très graves ou mortelles.

Montage et réparation conformes

Le Croozer Kid doit être assemblé correctement. Respectez les instructions pour le montage correct de l'attelage, du timon, du kit tout-terrain et du kit poussette. En cas de doute, veuillez contacter un magasin spécialisé. Les réparations doivent être effectuées conformément aux normes en utilisant des pièces d'origine, de préférence par un atelier spécialisé. Un montage ou une réparation non conformes peuvent provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

Accessoires conformes et pièces de rechange d'origine

Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine recommandés et homologués par Zwei plus zwei GmbH. Ce sont les seuls composants assurant une utilisation sécurisée du Croozer Kid. En cas de doute, consultez un revendeur Croozer. L'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechanges non-homologuées ou incompatibles peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. Zwei plus zwei GmbH décline toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange non homologués ou incompatibles.

Modifications et transformations

Pour des raisons de sécurité, aucune modification ou transformation ne doit être effectuée sur le véhicule. Aucun composant supplémentaire tel que par ex. un porte-bagages ne doit être monté sur le Croozer Kid. N'utilisez pas de sièges auto ou de sièges bébé ou hamacs non-homologués par Zwei plus zwei GmbH. Le montage de moteurs électriques est interdit. La mise en œuvre de transformations et de modifications peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. En cas de transformations ou de modifications sur le véhicule, la garantie est annulée. Zwei plus zwei GmbH décline toute responsabilité pour tout dommage consécutif.

CroozerKid15-F-10-14 7

Montage initial et assemblage du Croozer Kid

Si vous avez acheté le Croozer Kid en magasin, le revendeur devrait avoir installé le pare-chocs avant, les réflecteurs et les patins de frein. Si vous avez commandé votre Croozer Kid chez un vépéciste ou en ligne, nous recommandons de faire effectuer le montage initial dans un atelier qualifié. Par ailleurs, le revendeur est obligé de fournir au client toutes les informations importantes pour l'utilisation du Croozer Kid. Si le montage initial a déjà été effectué, vous pouvez ignorer les premières étapes de ce chapitre.

Si votre Croozer Kid n'a pas été monté avant l'achat, veuillez faire effectuer le montage initial dans un atelier spécialisé ou suivez les instructions de montage suivantes. Pour ce faire, vous avez besoin de quelques outils.

A AVERTISSEMENT!


Le Croozer Kid doit être monté dans les règles de l'art. Un montage incorrect peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

Vérifier le contenu de la livraison

Le Croozer Kid est livré dans un emballage en carton. Pour limiter les dimensions du carton, le Croozer Kid est plié. Toutes les pièces amovibles pour le transport y sont jointes. En plus, le pare-chocs avant, les patins de frein et les réflecteurs avant ont été démontés.

- Retirez le film d'emballage du Croozer Kid et des pièces. Confiez ensuite tous les éléments d'emballage au recyclage. Il est conseillé de garder le carton, par exemple pour un transport ultérieur.
- Coupez, par ex. à l'aide d'un couteau ou de ciseaux, les deux serre-câbles qui maintiennent le cadre du Croozer.
- Retirez l'ensemble des pièces de l'intérieur du Croozer Kid.

Au nombre de ces pièces, vous trouverez le pare-chocs avant et un sachet contenant les réflecteurs avant, la visserie, les patins de frein et deux attaches sur axe. Dépliez le Croozer Kid avant de monter ces pièces.







Déplier le Croozer Kid

- 1 Détachez la sangle de bridage de transport (1) à l'arrière de l'habitacle.
- 2 Rangez la sangle (2) dans la petite pochette sous le toit de l'habitacle.
- 3 Maintenez la partie inférieure du châssis du Croozer Kid avec une main, et avec l'autre, tirez l'habitacle vers le haut
- 4 En maintenant d'une main le tube supérieur, tirez doucement le châssis du dossier vers l'arrière, jusqu'à ce que les goupilles (4) des deux dispositifs de verrouillage (3) s'enclenchent de façon audible dans les perçages (5) de l'armature.



/!\

ATTENTION!

Risque de coincement! Veillez à ne pas vous coincer les doigts ou les mains entre le cadre du siège et le cadre du Croozer Kid ou dans le mécanisme de verrouillage; cela peut provoquer des blessures douloureuses.

AVIS


Tirez le châssis du dossier lentement et avec précaution afin d'éviter d'endommager les tubes de l'armature et les deux éléments de verrouillage

Conseil: sur un Croozer Kid neuf, cela sera plus difficile, car le tissu est plus rigide parce qu'il ne s'est pas encore mis en forme.

- Assurez-vous que les deux éléments de verrouillage

 (3) sont correctement enclenchés en vérifiant qu'il
 est impossible sans effort de les écarter des tubes de
 l'armature vers l'intérieur à moins d'avoir actionné les
 taquets coulissants rouges.
- Pour le pliage du Croozer, procédez dans l'ordre inverse. Faites coulisser tout d'abord les taquets rouges
 présents sur les éléments de verrouillage (3) vers l'arrière et poussez les dispositifs de verrouillage vers l'intérieur.
- 7. Vérifiez si les deux mécanismes de verrouillage sontcorrectement enclenchés. L'armature du siège ne doit pas céder sous la pression









$\hat{\mathbf{A}}$

AVERTISSEMENT!

Si vous roulez avec une remorque dont les mécanismes de verrouillage ne sont pas correctement enclenchés, le Croozer Kid pourrait se plier, ce qui peut gravement blesser l'enfant.

Installation du pare-chocs, des réflecteurs et des patins de frein

En raison des dimensions à respecter pour l'emballage, le pare-chocs, les patins de frein et les réflecteurs du Croozer Kid ne sont pas montés. Ces pièces se trouvent dans le carton et doivent être installées correctement.

État et contenu de la livraison

La livraison contient les pièces suivantes :

- Pare-chocs (1)
- Un paquet contenant :
 - deux vis courtes à six pans creux 1/4" avec rondelle et des écrous indesserrables (2)
 - deux vis longues à six pans creux 1/4" avec rondelle en caoutchouc (3)
 - deux réflecteurs avant (5) avec vis (4) et deux attaches (7) à monter sur le vélo tracteur
- deux patins de freins (6), deux vis courtes 1/4" avec des écrous indesserrables (8).


Pour le montage, il faut une clé à fourche d'une largeur de 11 mm (7/16"), un tournevis cruciforme et une clé Allen d'une largeur de 4 mm.

Montage des réflecteurs avant

- Placez un des réflecteurs (5) dans le support (7) sur le pare-chocs de sorte que l'ergot du réflecteur s'insère dans le perçage inférieur.
- Insérez une vis (4) dans le perçage supérieur sur le support et serrez le réflecteur (5) à l'aide d'un tournevis cruciforme (8).
- 3. Procédez de la même façon pour visser le second réflecteur sur l'autre support sur le pare-chocs.


Montage du pare-chocs

- Insérez les deux vis longues à six pans creux (3) de l'intérieur à travers les perçages du cadre avant du Croozer Kid
- Placez les rondelles en caoutchouc sur les vis à six pans creux insérées auparavant en procédant de l'extérieur.
- Placez le pare-chocs (1) sur les platines de fixation sur les côtés du Croozer Kid de sorte que les perçages coïncident.











- Vissez d'abord à la main les deux vis longues à six pans creux (3) dans les douilles filetées sur le parechocs.
- 5. Insérez la vis courte à six pans creux (2) à travers le perçage du le pare-chocs et de la platine de fixation.
- 6. Par en dessous, placez une rondelle sur la vis insérée auparavant et vissez un écrou indesserrable sur la vis.
- 7. Procédez de la même façon pour visser l'autre côté du pare-chocs sur la platine de fixation.
- 8. Orientez le pare-chocs et serrez toutes les vis à l'aide d'une clé Allen 4 mm (5/32") et d'une clé à fourche 11 mm (7/16").






Montage des patins de frein

A AVERTISSEMENT!

Les patins de frein doivent être montés correctement. Un montage incorrect des patins de frein peut entraver le fonctionnement du frein de stationnement . Le Croozer Kid garé peut partir en autonomie, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.




Conseil : le patins de frein gauche est marqué d'un « L », le patin droit d'un « R ».

- Sortez les patins de freins et vis Allen ainsi que les écrous indesserrables (1) de l'emballage et insérez un écrou indesserrable dans le logement prévu dans le patin droit.
- 3. Insérez latéralement le patin de frein droit (2) sur son support (3).
- Insérez la vis à six pans creux (1) dans le patin de frein et vissez-la à l'aide d'une clé Allen 4 mm.
- Placez la remorque sur le côté droit et procédez de la même manière pour monter le second patin de frein.

AVIS

Soyez prudent. En basculant la remorque, l'ensemble du poids pèse sur le patin de frein. Celui-ci pourrait être endommagé.







Montage initial et assemblage du Croozer Kid

Le pare-chocs avant, les réflecteurs et les patins de frein sont installés et le Croozer Kid est déplié et verrouillé. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter les roues et et le guidon avec la sangle de sécurité pour compléter l'habitacle. Les kits de conversion fournis permettent de transformer le Croozer Kid en remorque à vélo, en poussette ou en poussette tout-terrain en quelques manœuvres rapides.



bouton déverrouillable par pression. En appuyant sur le

Les roues du Croozer Kid sont équipées d'axes avec un

Montage et démontage des roues

cache-poussière (1) sur le moyeu de roue, des billes de verrouillage (2) verrouillant les roues sont débloquées. Ainsi, les roues ne peuvent être montées ou démontées qu'en maintenant le cache-poussière en caoutchouc appuyé.

- 1. Le frein de stationnement doit être libéré. Tirez le levier du frein vers l'arrière si le frein de stationnement est serré.
- Soulevez l'arrière du Croozer Kid avec une main.
- 3. Appuyez sur le cache-poussière (1) avec l'inscription « PUSH » sur le moyeu de roue.
- 4. Insérez complètement l'axe (4) de la roue dans le logement (5) dans le cadre du Croozer Kid et relâchez le cache-poussière.
- 5. Essayez de retirer la roue sans appuyer sur le cachepoussière. Ainsi, vous pouvez vérifier si la roue est correctement verrouillée. Son extraction doit être impossible.
- 6. Montez la seconde roue de la même manière.





AVERTISSEMENT!

Des roues qui ne sont pas entièrement verrouillées peuvent se défaire lors de l'utilisation, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. Après le montage, vérifiez le verrouillage en tirant sur les deux roues. Les roues ne doivent pas se laisser retirer sans appuyer sur le cachepoussière.

- Vérifiez ensuite le fonctionnement du frein de stationnement, en poussant le levier (3) vers l'avant. Le contact entre les deux patins de frein et les pneus doit être franc et complet. Les roues ne doivent pas pouvoir tourner.
- 8. Pour le démontage des roues, répétez ces étapes dans l'ordre inverse.



12 CroozerKid15-F-10-14



Montage et démontage du guidon

Le guidon a deux fonctions : lors de l'utilisation comme poussette ou poussette tout-terrain, le guidon est utilisé pour pousser le Croozer Kid. Il peut être monté dans deux positions pour l'adapter à la taille des utilisateurs. Dans le cas très rare où la remorque ferait un tonneau, il sert d'arceau de sécurité.

- Si vous montez le guidon pour la première fois, retirez d'abord les bouchons de transport (1) des tubes supérieurs du cadre.
- 2. Décidez si vous souhaitez monter le guidon cintré vers le haut (2) ou vers le bas (3).
- Passez la petite boucle de la sangle de sécurité fournie (4) par-dessus le guidon et insérez, simultanément, les deux bouts du guidon dans les tubes supérieurs du cadre. Veillez à ce qu'ils ne se coincent pas.
- Conseil: comme les composants sont encore très neufs, la première insertion du guidon peut un peu difficile. Un peu de spray silicone peut être faciliter l'opération.
- Tirez légèrement vers l'avant l'arrière de la bâche de manière à ce que le perçage du tube supérieur du cadre apparaisse.
- Insérez la goupille (5) dans le perçage et enfoncez-la jusqu'à venir en butée, de sorte que le collier clipsable (6) enserre parfaitement le tube.
- Procédez de la même manière pour l'autre côté du guidon.

A AVERTISSEMENT!

Le guidon doit toujours être sécurisé avec les deux goupilles de sécurité. Autrement, il pourrait se défaire pendant l'utilisation, auquel cas le Croozer Kid échapperait à tout contrôle, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT!

Lorsque le Croozer Kid est utilisé en tant que remorque pour vélo, le guidon doit être laissé en place. En cas de basculement du Croozer Kid, il sert d'arceau de sécurité et peut protéger les passagers.

Conseil : lorsqu'elle n'est pas utilisée, la partie inférieure de la sangle de sécurité peut être rangée dans le compartiment à bagages.

 Pour le démontage du guidon, procédez dans l'ordre inverse. Tirez sur la boucle (8) pour extraire la goupille de sécurité.













Convertir le Croozer Kid en remorque vélo

Si la roue poussette ou la roue tout-terrain sont montées sur le Croozer Kid, démontez d'abord ces éléments et insérez les goupilles de sécurité dans les perçages prévus à cet effet.

AVIS

Ne laissez jamais les goupilles de sécurité pendre librement sans les fixer. Elles pourraient s'arracher et endommager des parties du véhicule.

Montage et démontage du timon

Le timon est installé sur le côté gauche du Croozer Kid (dans le sens de la marche).


Conseil: afin de vous familiariser avec le montage, nous recommandons de soulever d'abord le Croozer Kid, de le faire basculer vers l'arrière et de l'appuyer sur le guidon. Veillez à ce que la surface sous le Croozer Kid soit lisse et propre afin de ne pas salir ou endommager l'habitacle. Plus tard, lorsque vous vous serez familiarisé avec le montage et le démontage, il vous suffira de soulever légèrement l'avant du Croozer Kid.

- Soulevez l'avant du Croozer Kid ou basculez le Croozer Kid vers l'arrière.
- 2. Extrayez la goupille (1).
- Maintenez le timon (2) dans un angle d'environ 45° par rapport à la fixation pour le timon. Le perçage (4) dans le timon doit être orienté vers le haut.
- Placez les boulons (5) du timon dans les fentes de guidage de la fixation du timon sur le cadre et poussez-les légèrement vers l'intérieur.
- Poussez le timon vers le haut en direction de la fixation sur le cadre jusqu'à ce que les boulons (5) du timon soient entièrement insérés.

AVIS


Veillez à ce que le fil de la goupille de sécurité ne se coince pas. Il pourrait être endommagé.

 Insérez la goupille (1) jusqu'en butée à travers les deux perçages de la pièce qui reçoit le timon. La tête de la goupille s'aimante sur la pièce qui reçoit le timon.











Æ

AVERTISSEMENT!

Assurez-vous que la goupille est bien insérée jusqu'en butée et qu'elle ne peut pas se détacher sans action extérieure! Dans le cas où la goupille ne serait pas correctement insérée, le timon pourrait se désolidariser pendant la marche et provoquer un accident susceptible de causer des blessures potentiellement mortelles.

 Pour démonter le timon, répétez les étapes dans l'ordre inverse.

AVIS

Après avoir démonté le timon, ne laissez jamais la goupille de sécurité pendre librement. Elle pourrait s'arracher et endommager des parties du véhicule.

Montage de l'attache sur le vélo tractant la remorque

L'attache est toujours montée du côté gauche du vélo considéré dans le sens de la marche. Elle est constituée de deux parties : d'une tête d'attelage montée sur le timon du Croozer Kid, et d'une fixation montée à demeure sur l'axe de roue arrière du vélo tracteur.

Avant de monter la fixation sur axe, il faut vérifier si votre vélo est adapté à la traction d'une remorque. Vérifiez dans le mode d'emploi du vélo, demandez au fabricant ou à un revendeur.

\wedge

AVERTISSEMENT!

Le vélo tracteur doit impérativement être adapté à la traction d'une remorque. Rouler avec une remorque si le vélo n'a pas été homologué par son fabricant pour la traction d'une remorque provoquer une rupture du cadre ou d'autres problèmes de matériel. Des accidents pouvant causer des blessures très graves ou mortelles peuvent en être la conséquence.

Si vous n'êtes pas sûr de savoir monter la fixation sur axe, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé.

\wedge

AVERTISSEMENT!

La fixation sur axe doit être installée dans les règles de l'art. Un attelage incorrectement monté peut se désolidariser en cours d'utilisation, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

CroozerKid15-F-10-14


Montage de la fixation sur axes à blocage rapide

Le levier de serrage du blocage rapide doit se trouver sur le côté droit du vélo (dans le sens de la marche). S'il se trouve sur le côté gauche, il faut enlever le blocage rapide et le monter sur le côté droit. Lisez le mode d'emploi du vélo ou demandez à un atelier spécialisé.

- Détachez le blocage rapide de la roue arrière en poussant le levier de serrage (1) vers l'extérieur. Souvent, le sens du mouvement du levier de serrage est indiqué par le terme « OPEN ». Sur les versions dotées d'un dispositif antivol : dévissez la vis à six pans creux (1a) avec une clé mâle à six pans de 5 mm.
- Dévissez l'écrou de réglage (2) du blocage rapide dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Attention, en-dessous, il y a un petit ressort qui pourrait tomber.
- 3. Insérez l'attache (3) sur l'extrémité de la tige du blocage rapide.
- Sans ôter le ressort de la tige du blocage rapide, revissez à la main l'écrou (2) jusqu'à ce qu'une légère résistance soit perceptible.
- 5. Contrôlez l'alignement de la roue arrière puis poussez le levier de serrage du blocage rapide vers le cadre. Souvent, le sens du mouvement du levier de serrage est indiqué par le terme « CLOSE ». La force utilisée doit augmenter environ à mi-course. Dans la dernière moitié de sa course, le levier de serrage ne devrait bouger que difficilement. En position finale, le levier doit être parallèle au cadre et non positionné verticalement. Sur les versions dotées d'un dispositif antivol : dévissez la vis à six pans creux (1a) avec une clé mâle à six pans de 5 mm.
- 6. Vérifiez si le blocage rapide est vraiment bien fermé, en essayant de faire tourner le blocage rapide fermé autour de son axe. Si vous pouvez faire tourner le blocage rapide, la force de serrage est insuffisante. Ouvrez le levier de serrage et serrez à la main l'écrou situé du côté opposé en faisant un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez les étapes 5 et 6. Si le levier de serrage ne se laisse pas fermer entièrement, ouvrez le levier de serrage et dévissez l'écrou de serrage en faisant un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Répétez les étapes 5 et 6.
- 7. Pour terminer, essayez de faire bouger la roue arrière afin de vérifier si le blocage rapide est correctement fermé.

A AVERTISSEMENT!


La roue arrière doit être fixée correctement après le montage de la fixation sur axe. Si la roue arrière n'est pas correctement fixée, cela peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. Suivez les instructions du mode d'emploi de votre vélo tracteur. Il existe de nombreux types d'axe de roues différents.


















16 CroozerKid15-E-10-14



A AVERTISSEMENT!

Si l'écrou est vissé sur moins de cinq filets, la force de serrage à la roue arrière sera insuffisante, ce qui peut être la cause d'accidents entraînant des blessures potentiellement mortelles. Dans ce cas, l'axe du blocage rapide est trop court et doit être remplacé. Adressez-vous à un atelier spécialisé.

Montage de la fixation sur axe sur un vélo avec axe plein

- Dévissez l'écrou sur le côté gauche de l'axe plein dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Laissez la rondelle existante sur l'axe plein et vissez la fixation sur axe sur l'axe plein à la place de l'écrou retiré.



Vous ne devez en aucun cas enlever la rondelle existante. Elle constitue une protection anti-couple pour la roue arrière. Rouler sans cette rondelle peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

- 3. Vissez l'écrou de roue sur l'axe plein en lui faisant faire au moins cinq tours complets.
- 4. Alignez la roue arrière et serrez l'écrou d'axe de roue au couple indiqué dans le mode d'emploi du vélo tracteur. Dans le même temps, maintenez l'attache universelle en place.
- Pour terminer, essayez de faire bouger la roue arrière dans les pattes du cadre pour vous assurer qu'elle est correctement fixée. A présent, l'attache est prête à être utilisée.




La roue arrière doit être fixée correctement après le montage de la fixation sur axe. Si la roue arrière n'est pas correctement fixée, cela peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. Suivez les instructions du mode d'emploi de votre vélo tracteur. En cas de doute, veuillez demander à un atelier spécialisé.









CropzerKid15-F-10-14 17

Montage du fanion de sécurité

Pour que le Croozer Kid soit bien visible pour les autres usagers de la route, il est recommandé de toujours utiliser le fanion de sécurité fourni. Cela augmente votre sécurité et celle de votre enfant.

Le fanion de sécurité s'insère dans un manchon en tissu qui est fixé au tube gauche de l'armature au moyen de deux attaches autoagrippantes.

- 1. Assemblez les deux parties de la hampe (1).
- 2. Passez la hampe dans le trou (2) ménagé dans la toile au niveau du guidon (2).
- 3. Insérez la hampe du fanion dans le manchon (3) le long du tube de l'armature.

A AVERTISSEMENT!

Si vous utilisez le Croozer Kid comme remorque vélo, le fanion de sécurité doit toujours être installé. Sans le fanion de sécurité, le Croozer Kid pourrait ne pas être vu dans la circulation, ce qui peut provoquer des accidents pouvant causer des blessures très graves ou mortelles.

Conseil: Si vous voulez utiliser le Croozer Kid dans des pays où la circulation est à gauche, il est recommandé de fixer le fanion de sécurité du côté droit du Croozer. Il est facile d'ôter le manchon en tissu et de le fixer à droite à l'aide de scratchs.





Transformer le Croozer Kid en poussette

Si le timon ou le kit tout-terrain sont montés sur le Croozer Kid, démontez d'abord ces éléments et insérez les goupilles de sécurité dans les perçages prévus à cet effet.

AVIS

Ne laissez jamais pendre librement les goupilles de sécurité. Elles pourraient s'arracher et endommager des parties du véhicule.

Montage de la roue de la poussette

Conseil: afin de vous familiariser avec le montage, nous recommandons de soulever d'abord le Croozer Kid, de le faire basculer vers l'arrière et de l'appuyer sur le guidon. Veillez à ce que la surface sous le Croozer Kid soit lisse et propre afin de ne pas salir ou endommager l'habitacle. Plus tard, lorsque vous vous serez familiarisé avec le montage et le démontage, il vous suffira de soulever légèrement l'avant du Croozer Kid.

- Soulevez la partie avant du Croozer Kid ou basculezle vers l'arrière.
- 2. Extrayez la goupille (1).
- 3. Insérez la roue de la poussette (2) dans la fixation (3) qui se trouve au milieu du pare-chocs avant.
- Insérez la goupille de sécurité (1) dans le perçage de la fixation (3).

ATTENTION!

Assurez-vous que la goupille est bien insérée jusqu'en butée et qu'elle ne peut pas se détacher sans action extérieure! Dans le cas où la goupille ne serait pas correctement insérée, la roue pourrait se désolidariser pendant la marche et provoquer un accident susceptible de causer des blessures.

5. Pour démonter la roue de la poussette, répétez ces étapes dans l'ordre

AVIS

Après avoir démonté le timon, remettez la goupille de sécurité dans la fixation pour la roue de la poussette. Ne laissez jamais la goupille de sécurité pendre librement. Elle pourrait s'arracher et endommager des parties du véhicule.







Transformer le Croozer Kid en poussette tout-terrain

Si le timon ou le kit poussette sont montés sur le Croozer Kid, démontez d'abord ces éléments et insérez les goupilles de sécurité dans les perçages prévus à cet effet.

AVIS

Ne laissez jamais pendre librement les goupilles de sécurité. Elles pourraient rompre et endommager des parties du véhicule.

Montage des bras

Le kit tout-terrain est composé de deux bras, d'une roue tout-terrain et d'une sangle de sécurité. Les deux bras se montent de la même façon que le timon. Un bras est fixé sur le dispositif de montage du timon gauche (dans le sens de la marche), l'autre bras sur le dispositif de montage droit

Conseil: afin de vous familiariser avec le montage, nous recommandons de soulever d'abord le Croozer Kid, de le faire basculer vers l'arrière et de l'appuyer sur le guidon. Veillez à ce que la surface sous le Croozer Kid soit lisse et propre afin de ne pas salir ou endommager l'habitacle. Plus tard, lorsque vous vous serez familiarisé avec le montage et le démontage, il vous suffira de soulever légèrement la partie avant du Croozer Kid.


- Soulevez l'avant du Croozer Kid ou basculez-le vers l'arrière.
- 2. Extrayez la goupille (1).

Conseil: Placez les deux bras de sorte qu'ils s'incurvent vers l'intérieur et que le perçage (4) du bras gauche soit orienté vers le haut.

- Maintenez le bras gauche (dans le sens de la marche)
 (2) dans un angle d'environ 45° par rapport au dispositif de montage du timon.
- Placez les boulons (3) du bras gauche dans les fentes de guidage du dispositif de montage du timon sur le cadre et insérez-les en poussant légèrement.
- Poussez le bras vers le haut jusqu'à ce que les boulons du bras soient entièrement insérés dans les fentes de guidage du dispositif de montage.

AVIS

Veillez à ce que le fil de la goupille de sécurité ne se coince pas. Il pourrait être endommagé.







- Insérez la goupille (1) jusqu'en butée à travers les deux perçages de la pièce qui reçoit le timon. La tête de la goupille s'aimante sur la pièce qui reçoit le timon.
- 8. Montez le bras droit de la même manière.

AVERTISSEMENT!

Assurez-vous que la goupille est bien insérée jusqu'en butée et qu'elle ne peut pas se détacher sans action extérieure. Dans le cas où la goupille ne serait pas correctement insérée, les bras de roue avant pourraient se désolidariser pendant la marche et provoquer un accident aux conséquences potentiellement mortelles.



Montage de la roue tout-terrain


- Détachez le blocage rapide de la roue tout-terrain en tournant le levier de serrage (1) vers l'extérieur pour que l'indication « OPEN » apparaisse sur le levier de serrage.
- Insérez la roue tout-terrain (2) aussi loin que possible dans les pattes des bras. Les méplats (3) de l'axe doivent être parallèles à la fente.

Conseil: si la roue tout terrain ne se laisse pas insérer dans les pattes, dévissez l'écrou de serrage du blocage rapide en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- En laissant le levier de serrage (1) ouvert, vissez l'écrou de serrage (4) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une résistance soit perceptible.
- 4. Rabattez le levier de serrage (1) du blocage rapide vers le bras jusqu'à ce que l'indication « CLOSE » apparaisse. La force utilisée doit augmenter environ à mi-course. Dans la dernière moitié de sa course, le levier de serrage ne devrait bouger que difficilement. En position finale, le levier doit être parallèle au tube du bras et non positionné verticalement.
- 5. Vérifiez si le blocage rapide est vraiment bien fermé, en essayant de tourner le blocage rapide fermé autour de son axe. Si vous pouvez tourner le blocage rapide, la force de serrage est insuffisante. Ouvrez le levier de serrage et vissez l'écrou de serrage (4) en faisant un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez les étapes 4 et 5.
 Si le levier de serrage (1) ne se laisse pas fermer entièrement, ouvrez le levier de serrage et vissez l'écrou de serrage en faisant un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Répétez les étapes 4 et 5.
- 6. Pour terminer, essayer de faire bouger la roue tout-terrain afin de véri- fier si le blocage rapide est correctement fermé. Si le blocage rapide n'est pas correctement fermé, répétez les étapes 4 et 5.







CroozerKid15-F-10-14 21

Λ

AVERTISSEMENT!

La roue tout-terrain et les bras doivent toujours être correctement fixés après le montage. Si le kit tout-terrain n'est pas correctement fixé, cela peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. En cas de doute, veuillez vous adresser à un atelier spécialisé.

$\hat{\Lambda}$

AVERTISSEMENT!

Le Croozer Kid avec kit tout-terrain n'est pas homologué pour faire du jogging ou du roller-blade. Cela peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

Conseil: même si le véhicule est équipé du kit tout-terrain dans sa version standard et qu'il satisfait à toutes les exigences en matière de sécurité, nous devons formuler cet avertissement, car il y a des dangers émanant de facteurs autres que le véhicule lui-même et qu'on ne peut donc pas prévoir. Zwei plus zwei GmbH décline toute responsabilité pour des dommages causés en faisant du jogging ou du roller-blade.

7. Pour démonter la roue tout-terrain, répétez les étapes dans le sens inverse.

Conseil: si la poussette tout-terrain ne roule pas droit, vérifiez si l'axe de la roue tout-terrain est inséré bien droit dans les pattes des bras. Réorientez la roue tout-terrain.

AVIS

Après avoir démonté les bras, remettez la goupille de sécurité dans la fixation. Ne laissez jamais la goupille de sécurité pendre librement. Elle pourrait s'arracher et endommager des parties du véhicule.

Utilisation de la sangle de sécurité

Afin d'éviter que le Croozer Kid ne parte en autonomie dans les descentes, vous devez toujours insérer votre poignet dans la sangle de sécurité (1) et adapter la boucle en caoutchouc à la taille de votre poignet.

En général, la sangle de sécurité est montée avec le guidon. Vérifiez toutefois si la sangle de sécurité est vraiment montée. Si elle n'est pas montée, fixez-la comme indiqué au chapitre « Montage et démontage du guidon et de la sangle de sécurité » à la page 13.



AVERTISSEMENT!

Veuillez toujours mettre la sangle de sécurité autour de votre poignet si vous poussez la poussette tout-terrain. Le guidon pourrait vous glisser des mains et échapper à votre contrôle, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.





Sur la route avec le Croozer Kid

Serrer et libérer le frein de stationnement

Le frein à main empêche que le Croozer Kid parte en autonomie lorsque vous êtes à l'arrêt. Il n'est pas conçu pour freiner lorsque le Croozer Kid est en mouvement. Activez toujours le frein de stationnement lorsque:

- · vous garez la poussette ou la poussette tout-terrain ;
- vous laissez monter ou descendre les enfants quand vous utilisez le Croozer Kid comme poussette tout-terrain, poussette ou remorque vélo;
- vous pliez le Croozer Kid pour qu'il ne parte pas en autonomie.

Le frein à main est activé avec un levier qui se trouve sur le côté droit à l'arrière du Croozer Kid et qui agit sur les deux roues.

- Pour activer le frein à main, poussez le levier (1) vers l'avant jusqu'à ce que les deux patins de frein (2) touchent entièrement les deux pneus.
- 2. Poussez légèrement le Croozer Kid en avant et en arrière pour vérifier si le véhicule est bien immobilisé.
- Libérez le frein de stationnement en basculant à fond le levier (1) vers l'arrière. Les deux patins de frein (2) s'écartent des pneus. Le Croozer Kid peut de nouveau rouler.



Serrez toujours le frein à main lorsque vous garez le Croozer Kid. Poussez légèrement le Croozer Kid en avant et en arrière pour vérifier si le véhicule est bien immobilisé. Si le Croozer Kid n'est pas bloqué, il pourrait partir en autonomie, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT!

Serrez toujours le frein à main lorsque vous faites monter ou descendre les enfants. Poussez légèrement le Croozer Kid en avant et en arrière pour vérifier si le véhi- cule est bien immobilisé. Si le Croozer Kid n'est pas immobilisé, il pourrait partir en autonomie, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

AVIS

N'activez jamais le frein de stationnement avec le pied. Cela pourrait endommager le mécanisme de freinage. Ne roulez jamais avec le frein de stationnement serré. Vérifiez que les patins de frein ne touchent plus les pneus. Cela pourrait endommager les patins de frein et les pneus.





Ouvrir et fermer la bâche

La bâche deux-en-un est composée d'un pan transparent (1) protégeant du vent et d'une pluie légère et d'une moustiquaire (2) qui se trouve en dessous. Le film plastifié peut être roulé seul ou en même temps que la moustiquaire et peut être fixé à l'aide des boucles en caoutchouc (3) lorsqu'il est enroulé.

Lorsqu'elles sont déroulées, les deux bâches peuvent être fixées ensemble à l'aide de fermetures scratch (4) en bas sur l'habitacle, ou bien la moustiquaire peut être fixée séparément.



Quand vous circulez avec la remorque vélo, veuillez toujours fermer la bâche ou la moustiquaire. Cela permet d'éviter que des insectes, des petites pierres ou de la poussière pénètrent dans les yeux de l'enfant, ce qui peut provoquer des blessures.

Conseil: par forte pluie, nous recommandons d'utiliser en plus la bâche anti-pluie disponible comme accessoire.



Les vitrages plastique et la toile de l'habitacle du Croozer Kid ne protègent que faiblement contre les UV solaires. En cas d'exposition au soleil importante, votre enfant pourrait prendre des coups de soleil. Protégez votre enfant des rayons solaires comme vous le feriez en plein air.

Monter dans la remorque et en descendre

Lorsque vous faites monter ou descendre l'enfant, veillez à ce que le Croozer Kid soit toujours immobilisé à l'aide du frein de stationnement pour qu'il ne puisse pas partir en autonomie. Si vous utilisez le Croozer Kid comme remorque, il faut en plus vous assurer que votre vélo est garé de manière sécurisée et stable et qu'il ne peut pas tomber.

- 1. Ouvrez la bâche, enroulez-la et fixez-la avec les boucles en caoutchouc (3).
- 2. De préférence, faites monter votre enfant du côté opposé à la circulation routière. En l'utilisant comme remorque vélo, le mieux est de le faire monter du côté droit (dans le sens de la marche) pour qu'il n'ait pas à enjamber le timon. Aidez votre enfant à monter ou à descendre de la remorque.

AVIS

Ne laissez jamais votre enfant s'asseoir sur le timon ou les bras. Ceux-ci pourraient être endommagés.







Attacher et détacher la ceinture de sécurité

Le système de harnais 5 points est constitué, d'une part, d'un ensemble comprenant les bretelles d'épaules (1) et la ceinture ventrale (2) et, d'autre part, d'une sangle d'entre-jambe (3) reliée à la protection rembourrée de poitrine (4) et à la boucle rapide centrale (6). Chaque bretelle (1) est solidaire d'un des deux brins de la ceinture ventrale (2) au niveau des boucles mâles (5), lesquelles s'insèrent dans la boucle centrale (6) au niveau de la protection de poitrine (4).

A AVERTISSEMENT!

Ne transportez jamais des bébés de moins de six mois ou des enfants qui ne peuvent pas se tenir assis tout seuls dans ce véhicule sans siège bébé. Les sièges et les ceintures de sécurité ont été conçus pour des enfants plus grands. Dans des situations dangereuses, le bébé pourrait glisser en dessous des ceintures de sécurité et subir des blessures graves ou mortelles.

Ouverture du harnais

- Libérez la bretelle (1) de sa fixation sur la protection rembourrée (4) en ouvrant les bandes auto-agrippantes (7).
- Pressez le bouton de la boucle de fermeture (6) afin de libérer les boucles mâles (5) de l'ensemble bretelles-ceinture ventrale.
- Dans un premier temps, rabattez la protection rembourrée (4), toujours solidaire de la sangle d'entrejambe (3), vers le bas et, vers l'extérieur, chacune des deux moitiés de l'ensemble bretelle-ceinture ventrale (1 et 2), afin de pouvoir asseoir confortablement votre enfant.

Attacher l'enfant

- Asseyez votre enfant une fois le harnais ouvert comme décrit plus haut.
- Passez l'ensemble bretelle-ceinture ventrale (1 et 2) par-dessus les épaules de l'enfant comme les bretelles d'un sac à dos.
- Remontez la sangle d'entrejambe (3) avec le rembourrage de protection (4) et la boucle de fermeture (6) entre les jambes de l'enfants vers son torse.
- Insérez les deux boucles mâles (5) de l'ensemble bretelle-ceinture ventrale (1 et 2) dans la boucle centrale femelle (6). Vous devez entendre deux clics et constater visuellement que les deux boucles sont bien verrouillées.
- 8. Positionnez les deux bretelles d'épaule (1) sur la protection rembourrée et fixez-les à l'aide des bandes auto-agrippantes (7).

A AVERTISSEMENT!

Attachez votre enfant en toutes circonstances! Dans le cas contraire, votre enfant pourrait subir des blessures potentiellement mortelles.







AVERTISSEMENT!

En cas d'accident, si les ceintures de sécurité ne sont pas assez serrées ou les boucles mal fermées, cela peut provoquer blessures des graves ou mortelles de l'enfant.

Détacher l'enfant

- 1. Dégagez la bretelle (1) du rembourrage de protection (4) en ouvrant les bandes auto-agrippantes (7).
- Pressez le bouton de la boucle de fermeture (6) afin de libérer les boucles mâles (5) de l'ensemble bretelles-ceinture ventrale.

Régler le harnais de sécurité selon la stature de l'enfant

- Asseyez votre enfant dans le siège en laissant les boucles des ceintures ouvertes.
- 2. Réglez la hauteur des sangles en poussant vers le haut ou le bas à l'aide de la boucle coulissante.
- 3. Réglez la longueur des bretelles en les retendant ou en les détendant au niveau des boucles réglables (9).
- 4. Pour raccourcir les sangles ventrales, tirez sur leur extrémité (10). Pour les rallonger, appuyez sur le côté de la boucle mâle (11) tout en tirant latéralement vers l'extérieur la sangle ventrale (12).
- Réglez la longueur de la sangle d'entrejambe en la retendant ou en la détendant au niveau de la boucle réglable (13).
- Réglez les ceintures de sécurité de manière à ce que votre enfant soit bien retenu par toutes les sangles tout en veillant à ne pas trop serrer pour que les sangles ne lui fassent pas mal.

A AVERTISSEMENT!

Pour un maintien optimal de l'enfant sur son siège, les sangles du harnais devraient être aussi ajustées que possible. Si les sangles sont trop lâches, l'enfant pourrait glisser par-dessous le harnais, ce qui, en cas d'accident, pourrait lui causer des blessures potentiellement mortelles. Trop serrées, les sangles de sécurité peuvent à l'inverse causer un cisaillement douloureux pour l'enfant.

Ajuster l'appuie-tête

En haut du dossier du siège, vous trouverez des bandes scratch sur lesquelles vous pouvez fixer les appuie-têtes (2). Ceux-ci peuvent être adaptés à la taille de votre enfant.

- 1. Retirez l'appuie-tête.
- Placez-le sur les bandes scratch à la hauteur correspondante.

Conseil : si lors de l'utilisation avec un casque, la tête de l'enfant devrait être poussée trop en avant, vous pouvez enlever l'appuie-tête.













Transporter des bagages

Charge utile maxi et compartiments à bagage

Pour que vous puissiez en plus emmener quelques bagages, le Croozer Kid a un large compartiment à bagages (1) derrière le siège, doté d'un compartiment intérieur à fermetures scratch (2), dans lequel vous pouvez ranger la roue poussette quand vous n'en avez pas besoin. Dans l'habitacle, il y a deux poches (3) pour ranger de petits objets tels que la gourde, la sucette, les lunettes de soleil etc.

Conseil: nous vous recommandons en plus un sac pour la gourde à fixer sur le guidon disponible comme accessoire si vous utilisez le kit tout-terrain ou le kit poussette.

Néanmoins, veuillez respecter les limitations de poids suivantes pour le Croozer Kid:

	1
-	2
;	

35 kg (77 lbs),un enfant maxi
45 kg (100 lbs), 2 enfants maxi
max. 5 kg (11 lbs)
max. 2 kg (4.4 lbs)
4 m

Les valeurs indiquées ne valent que dans la mesure où la charge sur le timon est comprise entre la valeur minimale de 3 kg (6,6 lbs) et la valeur maximale de 8 kg (17,6 lbs). Cf. page 28.



En aucun cas, vous ne devez surcharger le Croozer Kid. Le comportement routier d'un Croozer Kid surchargé pourrait être altéré et provoquer des accidents pouvant causer des blessures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT!

Ne transportez jamais d'objets encombrants avec l'enfant sur le siège. Les bagages pourraient glisser et blesser l'enfant dans la remorque.

AVERTISSEMENT!

Les bagages à l'arrière doivent être impérativement fixés de sorte qu'ils ne puissent pas glisser. Des bagages non sécurisés pourraient altérer le comportement routier du Croozer Kid et provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles. De plus, des bagages non sécurisés pourraient être projetés contre le dossier en cas de freinage et blesser les enfants se trouvant dans la remorque.



Répartition correcte de la charge et de la charge sur le timon

Pour un comportement routier sûr, la charge au point d'attelage de la remorque doit se situer entre 3 et 8 kg et dépend d'une répartition optimale de la charge. Si le centre de gravité se trouve trop en avant, la charge d'appui sur l'attelage est trop grande. Si le centre de gravité se situe trop en arrière, la remorque bascule plus facilement dans les virages. Vérifiez la charge sur le timon avant d'utiliser le Croozer Kid comme remorque vélo. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une balance et procéder comme suit :

- Placez une balance à côté du timon de la remorque chargée et non attelée.
- Mettez-vous sur la balance et mémorisez votre poids.
- 3. Soulevez le timon au niveau de l'attelage à une hauteur d'environ 30 cm au-dessus du sol.
- 4. Le poids indiqué doit être de 3 à 8 kg supérieur à votre poids.



A AVERTISSEMENT!

En aucun cas, vous ne devez surcharger le Croozer Kid ni avoir une charge sur le timon qui ne soit pas comprise entre 3 et 8 kg. Veillez à répartir la charge de manière homogène. Autrement, le comportement routier du Croozer Kid pourrait être altéré et provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT!

N'attachez aucune charge comme par ex. des sacs (à l'exception du sac pour la gourde disponible comme accessoire), des véhicules pour enfants etc. sur le guidon. Ces derniers altèrent la stabilité et le comportement routier du véhicule, ce qui peut provoquer des accidents pouvant causer des blessures graves ou mortelles.



Atteler le Croozer Kid au vélo tracteur

AVERTISSEMENT!

Vérifiez si le vélo tracteur est homologué pour la traction de remorques par le fabricant. Tracter une remorque avec un vélo non homologué peut provoquer une rupture du cadre et des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

De manière générale, la remorque doit être vide quand vous l'attachez au vélo.

- Soulevez le timon du Croozer Kid et poussez la tête d'attelage (1) jusqu'au bout sur l'attache (2) montée sur le vélo.
- Insérez la goupille de sécurité fixée sur le timon dans le perçage sur l'attelage.
- Faites pivoter l'arceau de la goupille de sécurité (4) par-dessus son autre extrémité. Voir l'illustration. S'assurer ensuite en le tirant dans plusieurs directions que l'arceau reste bien bloqué sur la tige de la goupille
- 4. Vérifiez si l'attelage est bien relié au vélo tracteur.



Vérifiez toujours si la goupille de sécurité est bien fermée. Si l'arceau de la goupille de sécurité n'est pas bien fermé, le timon peut se détacher du vélo tracteur pendant le trajet et provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

5. Faites passer la sangle de sécurité fixée sur le timon (5) autour de la base du vélo et fixez le mousqueton sur l'anneau en D (6) sur le timon. Veillez à ce que la sangle de sécurité (5) ne puisse se prendre dans les rayons ou les freins à disque.

AVERTISSEMENT!

Ne tractez jamais la remorque sans avoir attaché la sangle de sécurité. Si l'attelage devait se détacher du vélo tracteur, la remorque resterait reliée au vélo tracteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT!

Ne roulez jamais avec une roue poussette montée si vous utilisez le Croozer Kid comme remorque vélo. La roue poussette pourrait rencontrer des obstacles, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.









Particularités à respecter lors que vous tractez une remorque à vélo

Vitesse

Ne dépassez jamais la vitesse maximale autorisée de 25 km/h (15 mph). Dans les virages, roulez au pas. La vitesse est souvent sous-estimée, notamment avec les VAE qui demandent moins de force musculaire.

Λ

AVERTISSEMENT!

Si vous roulez trop vite, la remorque pourrait basculer en raison de la force centrifuge, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

Charge utile

Respectez les indications concernant la charge utile autorisée. Respectez la charge d'appui sur le timon, qui doit être comprise entre 3 et 8 kg. Cf. chapitre « Répartition correcte de la charge et de la charge sur le timon » page 28.

A

AVERTISSEMENT!

En aucun cas, vous ne devez surcharger le Croozer Kid. Le comportement routier d'un Croozer Kid surchargé pourrait être altéré et provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

Rouler par de mauvaises conditions de visibilité

Si le Croozer Kid est utilisé comme remorque vélo dans de mauvaises conditions de visibilité, au crépuscule ou la nuit, il doit être équipé en plus d'un éclairage. Vous pouvez par ex. utiliser des éclairages à LED sur batteries. L'éclairage arrière est monté à gauche (conduite à droite) ou à droite (conduite à gauche) (1) sur le pare-chocs avant pour les remorques une et deux places.

Pour la remorque deux places, il faut en plus attacher un éclairage blanc orienté vers l'avant sur le côté gauche (conduite à droite) ou sur le côté droit (conduite à gauche) sur le pare-chocs avant.

Λ

AVERTISSEMENT!

Ne roulez jamais par de mauvaises conditions de visibilité, au crépuscule ou la nuit sans éclairage pour la remorque. Les autres usagers de la route risqueraient de ne pas vous voir, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

Devoir de surveillance



AVERTISSEMENT!

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la remorque, même pour un court instant. En votre absence, des situations dangereuses imprévues peuvent se présenter.






Conseils pour le vélo tractant la remorque

- Pour tracter une remorque, nous recommandons d'utiliser un vélo avec changement de vitesses. Plus vous avez de vitesses, plus les rapports sont finement étagés. Ainsi, le démarrage, les montées et la conduite par vent de face seront plus faciles.
- Le vélo tracteur doit être équipé de deux freins agissant indépendamment l'un de l'autre et qui fonctionnent également très bien par temps de pluie, car les freins doivent être en mesure d'arrêter le vélo et la remorque.
- Pour que l'enfant puisse monter et descendre en toute sécurité et confortablement, une béquille arrière stable est recommandée. Des béquilles latérales au niveau du boîtier de pédalier ne conviennent pas, car le poids de la remorque altère la stabilité du vélo. Demandez conseil à un magasin spécialisé.
- Nous vous recommandons de fixer un rétroviseur sur le vélo tracteur. Cela vous permet de voir non seulement votre enfant dans la remorque, mais aussi les véhicules derrière vous et vous pourrez réagir en conséquence. Roulez toujours de manière proactive.
- Le vélo tractant la remorque devrait être équipé d'un garde-boue long sur la roue arrière. Vous éviterez ainsi que la remorque ne soit salie de l'extérieur et à l'intérieur et que votre enfant soit blessé par des projections

Conseils pour rouler avec une remorque et des enfants

- Le comportement routier change avec une remorque chargée, notamment lors du démarrage, du freinage ainsi que dans les virages et en descente. Familiarisez- vous avec le Croozer Kid avant de transporter des enfants. Avant votre premier trajet avec des passagers, nous vous recommandons de faire un essai sans enfant, mais avec un poids correspondant à celui de l'enfant, sur un terrain avec peu de circulation. A cet effet, vous pouvez par exemple remplir un sac à dos et l'attacher sur le siège. Cela vous permet de vous familiariser avec le comportement routier et les dimensions du véhicule.
- Le fanion de sécurité monté sur la longue hampe fait en sorte que l'on vous voie mieux sur la route. C'est pourquoi vous devez toujours rouler avec le fanion de sécurité
- Fermez toujours la bâche de l'habitacle. Cela permet d'éviter que l'enfant ne soit blessé par des cailloux projetés ou des insectes pendant le trajet.
- Même avec une remorque, vous devez emprunter les pistes cyclables disponibles. Soyez particulièrement vigilant sur des pistes étroites, dans les passages ou sur les pistes cyclables à double sens. La plupart du temps, la remorque est plus large que le guidon du vélo tracteur. De plus, les remorques sont déportées latéralement par rapport au vélo tracteur. Réduisez votre vitesse aux endroits critiques ou descendez si la piste est trop étroite.
- En faisant demi-tour ou en faisant des manœuvres, lors des virages à gauche, veillez à ce que l'angle entre le vélo tracteur et la remorque ne soit pas supérieur à 90°. Autrement, l'attelage pourrait être endommagé. En faisant des manœuvres, lors des virages à droite, veillez à ce que le timon ne touche pas la roue arrière du vélo tracteur. Le timon et la roue arrière du vélo tracteur pourraient être endommagés.



- Réduisez votre vitesse sur des voies ou des routes accidentées pour que votre enfant ne soit pas trop fortement secoué. Réduisez votre vitesse dans les virages pour que la remorque ne bascule pas en raison de la force centrifuge.
- Soyez vigilant et prudent lorsque vous roulez avec votre enfant. Commencez doucement par de courtes distances et donnez suffisamment de temps à votre enfant pour s'habituer à la remorque.
- Les enfants devraient porter un casque dans la remorque. En cas d'accident, votre enfant sera mieux protégé. Dans certains pays, cela est prescrit par la loi.
- Veillez à ce que la remorque soit bien ventilée et adaptez les vêtements de vos enfants au trajet en remorque.
- Il peut vite faire chaud sous la bâche anti-pluie par temps ensoleillé. En hiver par contre, les enfants se refroidissent plus rapidement que l'adulte qui pédale. En hiver, couvrez votre enfant, par ex. avec la couverture disponible comme accessoire. Vous pouvez aussi utiliser une chancelière. A la fin de ce mode d'emploi, vous trouverez une liste des accessoires disponibles pour votre Croozer Kid.
- Pensez à emmener de petits jouets pour que votre enfant ne s'ennuie pas dans la remorque et lors de trajets prolongés, pensez à faire suffisamment de pauses. Tenez compte des réactions de votre enfant notamment sur des voies accidentées. Roulez lentement et avec prudence.
- Pour un meilleur soutien de votre enfant dans le siège, vous pouvez utiliser le support disponible comme accessoire dans le commerce spécialisé.
- Si vous avez prévu de partir en vacances à l'étranger avec la remorque, renseignez-vous avant de partir sur la réglementation du pays d'utilisation. Dans certains pays, il est interdit de transporter des enfants dans une remorque ou le transport d'enfants est soumis à des restrictions d'âge de l'enfant.
- Les dispositions légales concernant l'équipement de la remorque diffèrent d'un pays à l'autre. Respectez les dispositions légales du pays dans lequel vous utilisez le Croozer Kid.



Particularités lors de l'utilisation du Croozer Kid comme poussette.

Vitesse et charge utile maximale

Le Croozer Kid avec le kit poussette est conçu pour être utilisé comme poussette. Il ne doit être poussé qu'au pas. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé pour faire du jogging ou du roller-blade.



AVERTISSEMENT!

La poussette n'est pas homologuée pour faire du rollerblade ou du jogging. Faire du jogging ou du roller-blade avec la poussette peut provoquer des accidents susceptibles de des blessures graves ou mortelles.

La charge utile maximale autorisée de la poussette correspond à celle de la remorque. Cf. les indications à la page 27.



A

AVERTISSEMENT!

Ne dépassez jamais la charge utile maximale. En cas de surcharge du compartiment à bagages arrière ou du sac pour la gourde en option, la poussette peut basculer en arrière, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT!

N'accrochez jamais de charges comme par ex. des sacs (à l'exception du sac pour la gourde disponible comme accessoire), des véhicules pour enfants etc. sur le guidon. La poussette peut basculer en arrière, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

Devoir de surveillance



AVERTISSEMENT!

Ne laissez jamais sans surveillance votre enfant dans la poussette, même pour un court instant. En votre absence, des situations dangereuses imprévues peuvent se présenter.

Garer la poussette

Ne garez la poussette que sur des terrains plats et sécurisez-la toujours avec le frein de stationnement.



AVERTISSEMENT!

Serrez toujours le frein de stationnement après avoir garé le Croozer Kid. Vérifiez que le Croozer Kid soit bien immobilisé en le poussant légèrement en avant et en arrière. Un Croozer Kid non sécurisé pourrait partir en autonomie et provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

Conseils pour l'utilisation de la poussette

 Veillez à ce que la poussette soit bien ventilée et adaptez les vêtements de vos enfants au trajet en remorque. Il peut vite faire chaud sous la bâche antipluie par temps ensoleillé. En hiver par contre, les enfants se refroidissent plus rapidement que l'adulte Conseil: Pour vérifier si le Croozer Kid est correctement chargé, vous pouvez effectuer le test suivant : poussez vers le bas (environ 10 à 15 cm) le guidon du Croozer Kid chargé sans enfant de manière à ce que la roue poussette se décolle du sol. Lâchez le guidon. Si le Croozer Kid reprend immédiatement sa position initiale, il est correctement chargé. Si le Croozer Kid ne reprend pas immédiatement sa position initiale, il est surchargé. Vous ne devez en aucun cas utiliser le Croozer Kid ainsi.

qui pédale. En hiver, couvrez votre enfant, par ex. avec la couverture disponible comme accessoire. Vous pouvez aussi utiliser une chancelière. A la fin de ce mode d'emploi, vous trouverez une liste des accessoires disponibles pour votre Croozer Kid.

- Ne passez pas sur des marches et des grands obstacles. Les secousses pourraient nuire à votre enfant.
 Par ailleurs, cela pourrait endommager le Croozer Kid.
- Attachez toujours votre enfant et assurez-vous que les ceintures de sécurité sont bien réglées.

Particularités lors de l'utilisation du Croozer Kid comme poussette tout-terrain

Vitesse et charge utile maximale

Le Croozer Kid avec le kit poussette tout-terrain est conçu pour être utilisé comme poussette tout-terrain. Il ne doit l'être qu'au pas. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé pour le jogging ou le roller-blade. La différence avec la poussette normale est que la poussette tout-terrain est plus confortable à pousser sur des trajets prolongés. Car le kit tout-terrain est conçu pour de telles activités. C'est pourquoi il est parfaitement adapté pour la randonnée ou la marche nordique.

A AVERTISSEMENT!

La poussette tout-terrain n'est pas homologuée pour faire du roller-blade ou du jogging. Faire du jogging ou du roller-blade avec la poussette tout-terrain peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

La charge utile maximale autorisée de la poussette toutterrain correspond à celle de la remorque. Cf. les indications à la p. 27.

A AVERTISSEMENT!

Ne dépassez jamais la charge utile maximale. En dépassant la charge maxi du compartiment à bagages arrière ou du sac pour la gourde en option, la poussette peut basculer en arrière, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT!

N'accrochez jamais de charges comme par ex. des sacs (à l'exception du sac pour la gourde disponible comme accessoire), des véhicules pour enfants etc. sur le guidon. La poussette peut basculer en arrière, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

Devoir de surveillance

A AVERTISSEMENT!

Ne laissez jamais sans surveillance votre enfant dans la poussette tout-terrain, même pour un court instant. En votre absence, des situations dangereuses imprévues peuvent se présenter.



Conseil: Pour vérifier si le Croozer Kid est correctement chargé, vous pouvez effectuer le test suivant: poussez vers le bas (environ 10 à 15 cm) le guidon du Croozer Kid chargé mais sans enfant de manière à ce que la roue poussette décolle du sol. Lâchez le guidon. Si le Croozer Kid reprend immédiatement sa position initiale, il est correctement chargé. Si le Croozer Kid ne reprend pas immédiatement sa position initiale, il est surchargé. Vous ne devez en aucun cas utiliser le Croozer Kid ainsi.



Garer la poussette tout-terrain

Ne garez la poussette tout-terrain que sur des terrains plats et sécurisez-la toujours avec le frein de stationnemen.

AVERTISSEMENT!

Serrez toujours le frein de stationnement après avoir garé le Croozer Kid. Vérifiez que le Croozer Kid est bien immobilisé en le poussant légèrement en avant et en arrière. Un Croozer Kid non sécurisé pourrait partir en autonomie et provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles.

Utilisez la sangle de sécurité

Veuillez toujours mettre la sangle de sécurité attachée au guidon autour de votre poignet et adaptez la boucle à la taille de votre poignet avec l'élastique quand vous poussez la poussette tout-terrain. Le guidon pourrait vous glisser des mains et le Croozer échapper à votre contrôle, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT!

Veuillez toujours mettre la sangle de sécurité autour de votre poignet quand vous poussez la poussette tout-terrain. La poussette tout-terrain pourrait partir en autonomie, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

Conseil : lorsqu'elle n'est pas utilisée, vous pouvez ranger la sangle de sécurité dans le compartiment à bagages arrière.

Conseils pour l'utilisation de la poussette tout-terrain

- Veillez à ce que votre enfant ne marche pas sur les bras en montant ou en descendant de la remorque.
 Les bras ne doivent pas non plus être utilisés comme siège.
- Veillez à ce que la poussette soit bien ventilée et adaptez les vêtements de vos enfants au trajet en remorque. Il peut vite faire chaud sous la bâche antipluie par temps ensoleillé. En hiver par contre, les enfants se refroidissent plus rapidement que l'adulte qui marche. En hiver, couvrez votre enfant, par ex. avec la couverture disponible comme accessoire. Vous pouvez aussi utiliser une chancelière. A la fin de ce mode d'emploi, vous trouverez une liste des accessoires disponibles pour votre Croozer Kid.
- Ne passez pas sur des marches et de grands obstacles. Les secousses pourraient nuire à votre enfant.
 Par ailleurs, cela pourrait endommager le Croozer Kid.
- Attachez toujours votre enfant et assurez-vous que les ceintures de sécurité sont bien réglées.





Transporter le Croozer Kid

Le Croozer Kid peut être plié en un format compact pour le transport.

- 1. Retirez tous les objets du Croozer Kid.
- 2. Selon le kit utilisé, démontez le timon, le fanion de sécurité, la roue poussette ou le kit tout-terrain.
- 3. Démontez le guidon et la et la sangle de sécurité. Cf. page 13.
- 4. Démontez les roues cf. page 12.

AVIS

Soyez extrêmement prudent : lorsque le Croozer Kid est placé sur le sol sans les roues, les freins peuvent être endommagés, car l'ensemble du poids pèse sur les patins de frein.

5. Pliez le Croozer Kid. Cf. également page 9.

AVIS

En pliant le Croozer Kid, veillez à ce que les pans plastifiés latéraux ne se coincent pas dans le cadre. Ils pourraient être endommagés.

- Placez toutes les pièces démontées à l'intérieur du Croozer Kid.
- 7. Fermez la bâche. Cf. page 24.
- Insérez la sangle de transport à travers la boucle (1) et fixez ainsi le Croozer Kid plié pour le transport. La sangle de transport se trouve dans la petite poche (2) dans le haut de la bâche.
- Le Croozer Kid est maintenant prêt à être transporté dans un véhicule.

AVIS

Sur un Croozer Kid plié, les freins risquent d'être endommagés, car les patins de frein dépassent du Croozer Kid plié. Soyez particulièrement prudent lors du transport et du chargement.

AVIS

Ne transportez jamais le Croozer Kid – même plié – sur le toit d'une voiture. L'habitacle pourrait être endommagé.

 Pour le transport en avion, nous vous recommandons d'emballer le Croozer Kid dans l'emballage d'origine.
 Pour ce faire, vous devez démonter les patins de frein et le pare-chocs avant.















Inspection et entretien du Croozer Kid

Afin d'assurer le fonctionnement correct, sûr et sans problèmes de votre Croozer Kid aussi longtemps que possible, vous devez l'inspecter, l'entretenir et le nettoyer régulièrement. Il faut vérifier régulièrement si le Croozer Kid est endommagé au niveau des roues, du timon, du cadre, de la toile, des goupilles de sécurité, des blocages rapides et des ceintures de sécurité. Toute détérioration doit être réparée avant de l'utiliser à nouveau.

A AVERTISSEMENT!

Quand vous utilisez le Croozer Kid, celui-ci doit se trouver en parfait état de fonctionnement. Des détériorations peuvent provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. C'est pourquoi il faut le soumettre régulièrement, au moins une fois par an, à un contrôle technique dans un atelier spécialisé.

A AVERTISSEMENT!

Les intervalles d'entretien indiqués dans ce chapitre doivent impérativement être respectés et les opérations préconisées effectuées.

Intervalles d'inspection

Avant chaque trajet resp. mensuellement, vérifiez l'état général du Croozer Kid pour voir s'il est éventuellement endommagé. En général, un contrôle visuel suffit. Est-ce que tout est à sa place, y-a-t-il des déchirures dans la toile, y-a-t-il des fissures ou des déformations au niveau des parties métalliques, les ceintures de sécurité sont-elles intactes, les pneus sont-ils en bon état, la pression des pneus est-elle en règle, les accessoires existants sont-ils intacts, tous les blocages rapides et goupilles de sécurité sont-ils en place ? Référez-vous au tableau suivant pour voir comment procéder.

Intervalles d'entretien

Faites effectuer un entretien au moins une fois par an dans un atelier spécialisé. La fréquence d'entretien dépend de la météo, de l'état des routes, du chargement etc. Si le Croozer Kid n'est utilisé qu'occasionnellement, un contrôle annuel par un atelier spécialisé suffit. Si le Croozer Kid est utilisé tous les jours, même en hiver, nous vous recommandons de le faire contrôler plusieurs fois par an, car l'usure peut être nettement plus importante. Si vous utilisez un vélo tracteur à assistance électrique, l'usure peut également être nettement supérieure, et ainsi, un entretien plusieurs fois par an s'impose.

Tous les jours	Qu'y-a-t-il à faire ?	
Inspection visuelle par l'utilisateur		
Etat général	Vérifier s'il y a des parties endommagées	
Toile de l'habitacle	Vérifier s'il y a des déchirures etc.	
Ceintures de sécurité	Vérifier si endomma- gées et si elles fonc- tionnent	
Verrouillages et goupilles de sécurité	Vérifier si correctement fermées, vérifier fonctionnement	
Timon, attelage, bras, roue poussette	Vérifier si endomma- gés et si correctement montés	
Fixation des roues	Vérifier si bien montées	
Goupilles de sécurité et sangle de sécurité sur le timon	Vérifier si bien fixées	
Eclairage (en option)	Vérifier fonctionnement	
Pneus	Vérifier pression, Vérifier si endommagés	
Axes avec billes de ver- rouillage et mécanisme de verrouillage rapide	Nettoyer et lubrifier	
Blocage rapide pour roue tout-terrain	Vérifier fonctionnement et si correctement fermé	
Charge utile et charge du timon Deichsel	Vérifier respect des valeurs limites	
Fanion de sécurité sur la remorque vélo	Vérifier si fanion est monté	
Vélo tractant la remorque	Vérifier bon fonctionne- ment	

Mensuellement	Qu'y-a-t-il à faire ?
Pneus	Vérifier pression des pneus, Vérifier si endommagés, Vérifier profondeur des sculp- tures
Axes des roues	Nettoyer et lubrifier billes de verrouillage et goupille du mécanisme de verrouillage rapide

Annuellement*	Qu'y-a-t-il à faire ?
Entretien complet	Inspection par un atelier spécialisé
* dépend du la fréquence d'utilisation	

CroozerKid15-F-10-14 37

Inspection du timon, de l'attelage, du kit tout-terrain et du kit poussette

Inspectez régulièrement le timon, l'attelage, le kit tout-terrain et le kit poussette et leurs fixations pour voir s'ils sont endommagés. En cas de fissures, de creux, de déformations ou d'autres détériorations, vous ne devez plus utiliser ses pièces. Faites immédiatement réparer ces détériorations par un atelier spécialisé. Vérifiez si l'attache est correctement fixée sur l'axe de roue du vélo.

Inspection de la toile de l'habitacle

Vérifiez régulièrement si la toile de l'habitacle et la bâche sont endommagées. De petits trous ou déchirures peuvent être réparés. En cas de détériorations plus importantes, il faut remplacer la toile.

A AVERTISSEMENT!

Votre enfant pourrait mettre les doigts dans les rayons à travers des déchirures ou des trous, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles. Faites immédiatement réparer toutes les détériorations avant d'utiliser à nouveau le Croozer Kid.

Inspection des roues

Le centrage des roues doit être vérifié régulièrement et les roues recentrées le cas échéant. En général, il suffit de les faire contrôler une fois par an dans un atelier spécialisé.

Inspection et entretien de la pression et des pneus

Avant chaque utilisation, vérifiez si la pression des pneus est suffisante. La pression de gonflage doit impérativement être comprise entre les valeurs minimale et maximale indiquées sur le flanc du pneu. Rouler avec une pression insuffisante peut causer des dommages aux pneus et aux jantes. Une pression trop élevée peut entraîner l'éclatement des chambres à air ou des pneus. Les chambres à air sont équipées de valves de type automobile. Utilisez une pompe adaptée. N'utilisez pas de compresseurs comme ceux des stations-service. Les chambres à air ou les pneus pourraient éclater.

Inspectez régulièrement les pneus pour voir s'ils sont endommagés et si la profondeur des sculptures est suffisante. Des pneus usés ou endommagés peuvent altérer le comportement routier ou même éclater, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.





Entretien des axes des roues

Pour que vous puissiez monter et démonter rapidement les roues, les axes sont équipés d'un mécanisme spécial. Les billes de verrouillage (1) et les goupilles du mécanisme de verrouillage rapide (2) doivent être nettoyées et lubrifiées régulièrement.

A AVERTISSEMENT!

Les billes de verrouillage (1) et les goupilles du mécanisme de verrouillage rapide (2) doivent être nettoyées et lubrifiées régulièrement. Autrement, les roues peuvent se détacher pendant le trajet, ce qui peut provoquer des accidents susceptibles de causer des blessures très graves ou mortelles.

- Nettoyez l'axe à l'aide d'un chiffon propre pour enlever les salissures.
- 2. Si les goupilles du mécanisme de verrouillage rapide (2) et les billes de verrouillage (1) sont toujours sales, nettoyez-les à l'aide d'une petite brosse.
- Lubrifiez ces pièces en appuyant plusieurs fois sur le bouton du mécanisme de verrouillage rapide (3) pour que le lubrifiant se répartisse de manière homogène.
 La goupille du mécanisme de verrouillage rapide et les billes de verrouillages doivent pouvoir bouger librement.
- Enlevez l'excédent de lubrifiant à l'aide d'un chiffon propre.

Conseil: pour lubrifier, utilisez des lubrifiants pour chaînes.

Conduite à tenir après un accident

Après un accident faites inspecter le Croozer Kid par un atelier spécialisé. Même si le Croozer Kid ne présente aucun dommage apparent, il peut y avoir des fendilles peu visibles sur des pièces déterminantes pour la sécurité pouvant compromettre celle-ci.



Nettoyage et rangement du Croozer Kid

Comment nettoyer et entretenir le Croozer Kid ?

Toile de l'habitacle

Nettoyez le tissu et le siège à l'eau, avec un savon neutre ou un nettoyant doux. Si possible, utilisez des produits biodégradables et veillez à ce qu'ils soient respectueux de l'environnement. Si le tissu est très sale, vous pouvez également prendre une brosse douce.

N'utilisez pas de dissolvant, de benzine ou d'autres produits agressifs. Ces derniers peuvent endommager le tissu, le siège ou les vitres latérales. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression. Le puissant jet d'eau peut détruire le tissu ou les films des vitres latérales.

Cadre et autres pièces métalliques

Nettoyez toutes les pièces métalliques à l'eau, avec un savon neutre ou un nettoyant doux. Si possible, utilisez des produits biodégradables et veillez à ce qu'ils soient respectueux de l'environnement. Si le tissu est très sale, vous pouvez également prendre une brosse douce.

N'utilisez pas de dissolvant, de benzine ou d'autres produits agressifs. Ces derniers peuvent endommager les pièces métalliques. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression. Le puissant jet d'eau peut pénétrer dans les roulements des roues et réduire leur durée de vie.

Pour protéger les pièces métalliques, vous pouvez également appliquer une fine couche de cire. Ceci est particulièrement recommandé si vous utilisez le Croozer Kid par temps de pluie, dans un environnement salin ou en hiver.

Comment ranger le Croozer Kid ? Généralités

Rangez votre Croozer Kid dans un endroit sec, chaud et bien aéré. La température ne devrait pas être inférieure à – 20 °C (– 4°F), car le froid pourrait nuire au tissu et surtout aux vitres en plastique. Si vous n'avez aucune possibilité de ranger le Croozer Kid dans une pièce à l'intérieur, protégez-le de la pluie par une bâche adaptée. Nous recommandons la housse de garage disponible comme accessoire Croozer Kid.

Evitez une exposition prolongée aux rayons du soleil. La couleur du tissu pourrait être altérée.



Remisage pour une durée prolongée

Si vous n'utilisez pas le Croozer Kid pendant une période prolongée, par ex. en hiver, respectez les instructions suivantes:

- Nettoyez soigneusement le Croozer Kid comme décrit plus haut.
- 2. Laissez bien sécher le Croozer Kid et protégez les pièces métalliques avec une cire de protection.
- Rangez le Croozer Kid dans un endroit sec, exempt de poussière et bien aéré, exempt d'humidité. Recouvrez-le avec une bâche adaptée ou la housse de garage disponible comme accessoire Croozer Kid.

AVIS

Le Croozer Kid doit être impérativement remisé dans un état sec et propre afin d'éviter la formation de moisissures.

Conseil : pour gagner de la place, le Croozer Kid peut être plié pour le rangement.

- 4. Lorsque le Croozer Kid n'est pas utilisé pendant une période prolongée, l'air s'évacue progressivement des chambres à air. Si le Croozer Kid est stocké sur des pneus non gonflés pendant une période prolongée, cela peut endommager les pneus. C'est pourquoi il est conseillé de suspendre le Croozer Kid ou de le placer sur des cales afin d'éviter un contact direct des pneus avec le sol. Autrement, vérifiez régulièrement la pression des pneus.
- Avant de l'utiliser à nouveau, vérifiez si le Croozer Kid est en parfait état de fonctionnement et faites effectuer une inspection par un atelier spécialisé.

Elimination du Croozer Kid

Les véhicules Croozer ont une longue durée de vie et sont très robustes. Si vous souhaitez éliminer le Croozer Kid, par ex. parce qu'il est fortement détérioré après un accident, contactez un revendeur spécialisé. Il vous aidera à éliminer le Croozer Kid ou quelques-unes de ses pièces en respectant l'environnement. Eliminez également les pièces d'usure telles que les pneus d'une manière respectueuse de l'environnement. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé.

Conseil: de manière générale, le tissu du Croozer Kid n'est pas un milieu favorisant la moisissure.
Celle-ci est causée par des impuretés organiques dans le tissu, par ex. des restes de nourriture, de la poussière etc. L'influence d'air humide et chaud ou le stockage dans un endroit humide favorisent la formation de moisissures.
C'est pourquoi il est important de respecter les instructions décrites ici.

Si de la moisissure c'est malgré tout formée, nettoyez le Croozer Kid avec un nettoyant contenant un peu d'alcool, un vinaigre d'alcool à 5 % ou bien une liqueur de soude à 5 % disponible en pharmacie en cas de moisissures légères. En aucun cas, vous ne devez utiliser des produits concentrés contre la moisissure. La plupart du temps, ces derniers sont très toxiques et nuisent à la santé de votre enfant dans le Croozer Kid. En cas de fortes moisissures, il faut remplacer le tissu. Veuillez alors vous adresser à un revendeur spécialisé.

CropzerKid15-F-10-14 41

Données techniques

Dimensions de l'habitacle Croozer kid sans timon L x		
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	109 x 74,5 x 85 cm (43 x 29 x 33 pouces) 111 x 89 x 85 cm (43.7 x 35 x 33 pouces)	
Dimensions de l'habitacle Croozer Kid sans timon plie	é et sans roues L x L x H	
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	104,5 x 73 x 27,5 cm (40.5 x 29 x 11 pouces) 104,5 x 86,5 x 27,5 cm (41 x 34 x 11 pouces)	
Largeur maxi aux épaules		
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	55 cm (23.5 pouces) 68 cm (27.5 pouces)	
Garde au toit		
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	65 cm (25.6 pouces) 65 cm (25.6 pouces)	
Longueur de jambes		
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	58 cm (22.8 pouces) 58 cm (22.8 pouces)	
Poids à vide de l'habitacle avec roues et barre à pousser		
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	15,4 kg (34 lbs) 17,1 kg (37.7 lbs)	
Charge utile * (enfant + bagages)		
Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2	35 kg (77 lbs), max. 1 enfant 45 kg (100 lbs), max. 2 enfants	
Dont compartiment arrière	max. 5 kg (11 lbs)	
Dont sac pour guidon	max. 2 kg (4.4 lbs)	
Taille maximale des passagers	117 cm (46 pouces)	
Âge minimal des passagers		
Sans siège bébé	6 mois (si l'enfant se tient assis tout seul)	
Avec siège bébé (accessoire)	1 mois	
Âge maximal des passagers		
Sans siège bébé	6 ans	
Avec siège bébé (accessoire)	10 mois	
Dimension des roues/pneus des roues	20", 47- 406 (20 x 1,75 pouces)	
Pression des pneus recommandée	Pressions minimale et maximale indiquées sur le flanc du pneu	
Dimension de la roue tout-terrain /pneus de la roue tout-terrain	16 pouces, 47- 305 (16 x 1,75 pouces)	
Valves	Schrader (valve auto)	
Dimension de la roue poussette	6 pouces	
* Les valeurs maximales du poids sont valables uniquement si elles ne sont pas inférieures à la charge minimale du timon de 3 kg (6,6 lbs) ni supérieures à la charge maximale du timon de 8 kg (17,6 lbs). Cf. page 28.		

42 CroozerKid15-F-10-14



Accessoires

Pour avoir encore plus de confort lorsque vous utilisez votre Croozer Kid, plusieurs accessoires sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés.

Pare-soleil

Une protection pratique contre le soleil disponible dans les coloris Croozer une place (vert menthe) et deux places (vert menthe)



Bâche anti-pluie Pour Croozer Kid une ou deux places



Sac pour la gourde

Pour le Croozer Kid une place (vert menthe) et deux places (vert menthe)



Housse de garage bleue, Imperméable



Siège de soutien

Pour les jeunes enfants d'env. 10 à 24 mois, hauteur réglable, 2 pièces



TapisPour le Croozer Kid, taille unique



Siège bébé

Pour les bébés entre 1 et 10 mois



Adaptateur pour fixation sur axe

Permet une adaptation à différents axes de vélo



Chancelière hiver pour bébés

Pour bébés, Air Tech gris foncé, intérieur en coton gris pierre clair, parfait pour le siège bébé



Chancelière hiver pour jeunes enfants

Pour jeunes enfants, Air Tech noir, intérieur : coton gris pierre clair



Garantie

La garantie légale en vigueur dans le pays d'achat s'applique à ce produit. Tout dommage résultant d'une usure non conforme, de violences, d'un entretien insuffisant ou de l'usure normale est exclu de la garantie. La durée de garantie légale est celle en vigueur dans le pays d'achat.

Nos produits comportent des composants et des pièces qui sont soumis à une usure naturelle lors d'une utilisation normale. Cette usure dépend fortement du type et de l'intensité respective de l'utilisation ainsi que du nettoyage et de l'entretien respectif.

Lors d'une utilisation intense (utilisation quotidienne par tous les temps, utilisation de VAE comme vélo tracteur etc.), il est possible que certains composants doivent être remplacés avant la fin de la durée de garantie légale. Il s'agit alors d'une usure précoce liée à l'utilisation et non d'un défaut du produit.

L'atteinte de la limite d'usure des différentes pièces dépend fortement du style et de l'intensité d'utilisation adoptés par chaque utilisateur, de la maintenance et de l'entretien, ainsi que des facteurs suivants :

- · le kilométrage
- la charge transportée du fait : des passagers des bagages
- le style de conduite : démarrages et freinages plus ou moins brutaux parcours sinueux effectués à grande vitesse
- facteurs météorologiques et environnementaux : ultraviolets humidité saleté température salinité de l'air contact avec l'eau salée salage des routes
- · le remisage
- l'état d'entretien : intervalles d'entretien produits d'entretien utilisés opérations de maintenance et de révision

44



Assistance en cas de problèmes

Dans le cas où une pièce du Croozer Kid ne devait pas fonctionner correctement et que vous souhaiteriez faire valoir vos droits de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le Croozer Kid. Il vous aidera ou nous transmettra votre problème. Pour traiter votre problème, nous resp. le revendeur avons besoin de l'original du ticket de caisse et du numéro de série de votre Croozer Kid.

Le numéro de série se trouve sur l'autocollant en bas sur le cadre noir sur le côté gauche du compartiment à bagages.

Revendeurs

Pour une liste des revendeurs, consultez notre site internet sur www.croozer.com



CONTACT

Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Straße 125 D-50825 Cologne Allemagne

info@croozer.com www.croozer.com

